

Handleiding voor het plaatsen van ALU kruisverdelingen / kleinhoutjes



Wat zijn ALU kruisverdelingen?

ALU kruisverdelingen (kleinhoutjes) zijn aluminium latjes die voorzien zijn van een kleefstrook. Ze worden rechtstreeks op het glas van een raam of ruit gekleefd.

Vorbereiding

Het is belangrijk dat de kruisverdelingen perfect recht geplaatst worden op een volledig propere ruit. Gebruik hiervoor een waterpas of meetinstrument en gebruik de juiste reinigingsproducten om het raam grondig te poetsen voor plaatsing.

Stappenplan voor plaatsing

Volg onderstaande stappen voor het correct plaatsen van kruisverdelingen:

STAP 1 : Markeren

Bepaal waar de kruisverdelingen moeten komen.

Gebruik een waterpas en zet fijne potloodstreepjes op de raamkader als markering. Zorg ervoor dat de afstand vanaf de binnenhoecken gelijk is aan zowel de linker- en rechterzijde als aan de boven- en onderzijde. Hierdoor hangen de kruisverdelingen altijd recht.

STAP 2 : Reinigen van het glas / de ruit

Maak het raam grondig schoon met twee verschillende producten.

Gebruik voor elk product een eigen kleur microvezeldoek:

1e met **SAFETY CLEAN** (rode doek)

Dit product ontvet het raam maar laat een dunne film achter.

2e met **MULTI FOAM** (blauwe doek)

Dit product verwijdert de achtergebleven film.

Gebruik hiervoor nooit de doek van het eerste product opnieuw.

STAP 3. Plaatsen van de kruisverdelingen

Verwijder de beschermfolie van de kleefstrook op de kruisverdelingen.

Kleef eerst de latjes die de volledige hoogte overspannen (meestal zijn dit de verticale latjes). Deze lopen van de onderkant van het kader volledig door tot bovenaan. Nadien kan je de horizontale latjes aanbrengen.

